

LÄHETYSTIETOJEN OHJELMOINTI KÄYTTÄEN OPERAATTORIKOHTAISIA ESIASETUKSIA. TOIMI SEURAAVASTI NIIN SAAT KAMERAN NOPEASTI JA HELPOSTI LÄHETTÄMÄÄN (ALLAOLEVA TAULUKKO LADATTAVA ENSIN KAMERASTA SD MUISTIKORTILLE, SD KORTTI TIETOKONEESEEN JA AVAA TAULUKKO, KTS TARVITTAESSA KÄYTTÖOHJE):

The screenshot shows the 'UOV Setup V2.24E' window with the following configuration details and annotations:

- 1.** Valitse ensin esim "Välitön" lähetyksen lähettäminen heti. (Send Mode: Instant)
- 2.** Valitse maksimi kuvien lähetyksen lukumäärä vuorokaudessa. ARVO: 0 on rajaton lähetyksen määrä. (Max Num: 99)
- 3.** Valitse lähetyksen reitti (GPRS yleensä edullisempi ja kiinteä kuukausihinta). (Send Via: GPRS)
- 4.** Valitse Suomi (Finland). (Country: Finland)
- 5.** Valitse oma operaattorisi (liittymässä pieni datapaketti auki ja SIM kortista PIN koodin kysely pois). (Operator: Sonera Open)
- 6.** Lisää vastaanottava sähköpostiosoite (mikäli useampi osoite erota osoitteet puolipiste ; merkillä). (Email: oma.posti@geemail.com; oma.posti2@mail.fi)
- 7.** Valitse tallennuspolku tietokoneessa olevaan SD muistikorttiin. (Path: H:\)
- 8.** Tallenna, OK. Poista SD kortti tietokoneesta ja aseta kameraan: **VALMIS!** (OK button)

Ylläoleva esimerkki on tehty SONERAN Open Gate palvelulla varustetulla nettiliittymällä GPRS datalähetyksenä sähköpostiin
➤ Valitse esim: Sonera Open Gate. Sonera Open Gate esiasetus toimii myös TeleFinland netti liittymällä (Sonera Open Gate on operaattorilta tilattava maksullinen lisäpalvelu)