

KÄYTTÖOHJE MOULTRIE LISÄSALAMA

© Copyright Eränetti 2017

KAAVIOKUVAT



KÄYTTÖÖNOTTO

1



1. AVAA KAMERAN EDESSÄ OLEVA LUUKKU
2. PAINA PARISTOKELKAN VAPAUTUSPAINIKKEESTA
3. ASENNA 8KPL UUSIA AA ALKALIPARISTOJA PARISTOKELKKAAN
4. VARMISTA ETTÄ PARISTOJEN POLARISAATIO (+ / -) ON OIKEIN PÄIN
5. TYÖNNÄ PARISTOKELKKA TAKAISIN PAIKALLEEN

2



1. ASETA SÄÄDÖT HALUTUIKSI
 - SALAMA TEHO KORKEA (HIGH) TAI MATALA (LOW)
 - KUVA-ASETUS (STILL) TAI VIDEO (VIDEOASETUKSELLA MAX 10S PITUINEN VALOTUS)
2. LOPUKSI ASETA SUOJALUUKKU KIINNI (VIRTAKYTKIN "ON" ASENNOSSA)

Aseta lisäsalama n 30cm korkeudelle puuhun mukana tulevan vyökiinnikkeen avulla. Herätesensoria voi hieman kallistaa kameran suuntaan. Älä kierrä tai väännä sitä väkisin. Se kallistuu vain hieman kameran suuntaan omassa tilassaan.

TEHOSTETTU KUVAUS ETEENPÄIN

TEHOSTETTU KUVAUS SIVUILLE

HUOMIOITAVAA

- * Älä altista tuotetta iskuille tai älä pudota sitä
- * Tuote on säänkestävä, ei vesitiivis. Älä upota sitä veteen
- * Talvella suositellaan käyttämään sääsuojaa estämään laitteen päälle kasautuvaa lumikinosta (hämrätunnistin jää lumen alle)
- * Älä avaa tai korjaa tuotetta omatoimisesti, sillä se mitätöi 1 vuoden takuun
- * Tuotteella on 1 vuoden (12kk) takuu valmistus tai materiaalivirheille
- * Liikuteltaessa tuotetta ulko- ja sisätilojen välillä, sen sisään voi kerääntyä kondenssi kosteutta. Anna sen kuivua kunnolla ennen käytön jatkamista ja poista tarvittaessa paristot
- * Poista paristot aina säilytyksen ajaksi. Takuu ei korvaa laitteen vaurioitumista akkukahapon aiheuttamilta vahingoilta
- * Käytä aina vain uusia laadukkaita alkaliparistoja. Älä sekoita vanhoja paristoja uusien sekaan