

Frankford Arsenal Quick N-EZ hylsynkiillotuskone



Käyttöohjeet:

Huolehdi omasta turvallisuudesta

- Käytä laitetta palamattomalla alustalla jossa ei ole palavia materiaaleja läheisyydessä, valvo laitetta käytön ajan, laite vain sisäkäyttöön ja se ei saa olla kosketuksissa veden kanssa (220voltin virta)

Toimintavaiheet

- Hylsyt tulee supistaa ja poistaa niistä nallit ennen kiillotusta, *kiillota tarvittaessa kertaalleen ennen supistusta mikäli ovat hiekkaisia*
- Kaada laitteen kulhoon n. 2/3 Frankford Arsenal hylsynkiillotuspurua
- Yhdistä laitteen virtapistoke pistorasiaan
- Kaada kulhoon kiillotettavat hylsyt, esim. 30-06 ja/tai .308 n. 220 – 250kpl kerrallaan
- Anna hylsyjen kiillottua n. 2-3tuntia tai lopeta kun haluttu kiillotustaso on saavutettu
- Voit käyttää myös erillistä kiillotusainetta kuten Frankford Arsenal Brass Polish tai IOSSO Case Polish, jota voi lisätä n. pari ruokalusikallista / 1kg hylsynkiillotuspurua ja sitä voi tarvittaessa lisätä myös käytettyihin puruihin, mikäli purujen teho alkaa laskea

Kiillotusta voidaan tehostaa kun lisätään muutama suikale (5 x 5cm) valkoista t-paidan suikaletta sekaan:

Sekoita seosta (purut, kiillotusaine, suikaleet) koneella pari minuuttia. Pysäytä kone ja lisää hylsyt sekaan.

Lopeta kiillotus kun hylsyt ovat tarpeeksi kiiltäviä.