

Frankford Arsenal Quick N-EZ hylsynkiillotuskone



Käyttöohjeet:

Huolehdi omasta turvallisuudesta

- Käytä laitetta palamattomalla alustalla jossa ei ole palavia materiaaleja läheisyydessä, valvo laitetta käytön ajan, laite vain sisäkäyttöön ja se ei saa olla kosketuksissa veden kanssa (220voltin virta)

Toimintavaiheet

- Hylsy tulee supistaa ja poistaa niistä nallit ennen kiillotusta
- Kaada laitteen kulhoon n. 2/3 Frankford Arsenal hylsynkiillotuspurua
- Yhdistä laitteen virtapistoke pistorasiaan
- Kaada kulhoon kiillotettavat hylsyty, esim. 30-06 ja/tai .308 n. 220 – 250kpl kerrallaan
- Anna hylsyjen kiillottua n. 2-3tuntia tai lopeta kun haluttu kiillotustaso on saavutettu
- Voit käyttää myös erillistä kiillotusainetta, jota voi lisätä n. pari ruokalusikallista / 1kg hylsynkiillotuspurua ja sitä voi tarvittaessa lisätä myös käytettyihin puruihin, mikäli purujen teho alkaa laskea

Tee-se-itse niksivinkki (ei virallinen käyttöohje):

- *Kaada hylsynkiillotuspurut astiaan ja lisää n. pari ruokalusikallista kiillotusainetta, esim. Johnson Messinki & Kuparikiilto jota saa tavallisesta ruokakaupasta n. 4,90€ hintaan purkki (125ml). Lisää muutama suikale (5 x 5cm) valkoista t-paidan suikaletta ja sekoita seosta (purut, kiillotusaine, suikalet) koneella pari minuuttia. Pysäytä kone ja lisää hylsyty sekaan. Lopeta kiillotus kun hylsyty ovat tarpeeksi kiiltäviä.*
-