

LÄHETYSTIETOJEN OHJELMOINTI KÄYTTÄEN OPERAATTORIKOHTAISIA ESIASETUKSIA. TOIMI SEURAAVASTI NIIN SAAT KAMERAN NOPEASTI JA HELPOSTI LÄHETTÄMÄÄN (ALLAOLEVA TAULUKKO LADATTAVA ENSIN KAMERASTA SD MUISTIKORTILLE, SD KORTTI TIETOKONEESEEN JA AVAA TAULUKKO, KTS TARVITTAESSA KÄYTTÖOHJE):

The screenshot shows the 'UOV Setup V2.20E' window with the 'GSM' tab selected. The window contains several configuration sections: 'Send Mode' with radio buttons for 'Instant', 'DailyReport', and 'Off', and a 'Max Num' field set to '99'; 'Send Via' with radio buttons for 'MMS' and 'GPRS', and an 'Email Set' button; 'Operator Parameter' with a 'Country' dropdown set to 'Finland' and an 'Operator' dropdown set to 'Sonera NEW'; 'Send To' with radio buttons for 'Phone', 'Email', and 'Both'; 'Recipients' with a list of names including 'Elisa', 'Saunalahti', and 'Sonera NEW'; 'Phone' and 'Email' fields with the email address 'oma.posti@geemail.com; oma.posti2@mail.fi'; 'Rename' with a dropdown set to 'Off' and a text field; 'Max Size' with a field set to '60' and 'KB (35-120KB)'; and a 'Path' field set to 'H:\'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons. Red circles and arrows highlight these elements, corresponding to the numbered instructions on the left and right.

1. Valitse ensin esim "Välitön" lähetyksen (lähettää heti)

2. Valitse maksimi kuvien lähetyksen lukumäärä vuorokaudessa
ARVO: 00 on rajaton lähetyksen määrä

3. Valitse lähetyksen reitti (GPRS yleensä edullisempi ja kiinteä kuukausihinta)

4. Valitse Suomi (Finland)

5. Valitse oma operaattorisi (liittymässä pieni datapaketti auki ja SIM kortista PIN koodin kysely pois)

6. Lisää vastaanottava sähköpostiosoite (mikäli useampi osoite erota osoitteet puolipiste ; merkillä)

7. Valitse tallennuspolku tietokoneessa olevaan SD muistikorttiin

8. Tallenna, OK. Poista SD kortti tietokoneesta ja aseta kameraan: **VALMIS!**

Ylläoleva esimerkki on tehty SONERAN NETTILIITTYMÄLLÄ GPRS datalähetyksenä sähköpostiin
➤ Valitse: Sonera NEW (Sonera NEW toimii myös TeleFinland netti liittymällä)